

Come calibrare e regolare correttamente.

Importanti avvertenze sulla calibrazione e la regolazione dello strumento testo 270.

Preparativi



Usare assolutamente l'olio di riferimento originale Testo!



Il sensore deve essere completamente pulito.



Prima della calibrazione o della regolazione, riscaldare l'olio di riferimento in acqua calda a circa 50 °C.

Calibrazione



1. Subito dopo aver acceso lo strumento, durante il test di autodiagnosi, mantenere premuto il tasto [Hold] per circa 2 s.
2. Compare la scritta **Alarm** ↓ sul display arancione.
3. Con il tasto [Hold] scorrere il menu fino a quando compare **CAL** e le scritte **YES** o **NO**. Con i tasti [▲] o [▼] selezionare **YES**.
4. Confermare con il tasto [Hold], sul display compaiono **OIL** e **CAL**.



Togliere l'olio di riferimento dall'acqua calda. L'olio non deve entrare in contatto con l'acqua!



Immergere il sensore nell'olio di riferimento, il display diventa arancione.



Avviare il processo di calibrazione con [Hold].

- Il display diventa rosso
- Muovere il sensore nell'olio.



Quando il display diventa verde, terminare la misura.

Confrontare il valore con quello riportato sull'etichetta della bottiglia dell'olio di riferimento:

- Scostamento > 1 %
- Necessaria una regolazione
- Scostamento ≤ 1 %
- Terminare la calibrazione senza regolazione

Regolazione

Regolazione dopo la calibrazione

Terminare la calibrazione senza regolazione/
Uscire dal menu di configurazione



- Regolare lo strumento di misura con i tasti [▲] o [▼] al valore TPM specificato sulla bottiglia dell'olio di riferimento.
- Premere il tasto [Hold], per confermare il valore regolato.
- Effettuare altre impostazioni o terminare la configurazione con il tasto [○]. Lo strumento passa in modalità di misura.



- Mantenere premuto per circa 1 s il tasto [○] per uscire dal menu di configurazione.
- Successivamente lo strumento torna in modalità di misura.
- A questo punto è possibile continuare a misurare o spegnere lo strumento.