Be sure. testo

Pour un étalonnage et un ajustage correct.

Consignes importantes pour l'étalonnage et l'ajustage du testo 270.

Préparation

Utiliser impérativement l'huile de référence d'origine de Testo !

Le capteur doit être parfaitement propre.

Avant l'étalonnage ou l'ajustage, faire chauffer l'huile de référence à env. 50 °C dans de l'eau chaude.

Étalonnage

1 Directement après la mise en marche, pendant le test d'écran, appuyer sur [Hold] pendant env. 2 s.

2 Alarme ↓ apparaît à l'écran sur un fond orange.

3 Parcourir le menu avec [Hold] jusqu'à ce que CAL et YES ou NO apparaissent. Avec [▲] ou [▼], sélectionner YES.

4 Confirmer avec [Hold], OIL et CAL apparaissent à l'écran.

Sortir l'huile de référence de l'eau chaude.
L'huile ne doit pas entrer en contact avec l'eau !

Plonger le capteur dans l'huile de référence ; l'écran devient orange.

Lancer le processus d'étalonnage avec [Hold].

- L'écran devient rouge
- Déplacer le capteur dans l'huile.

Dès que l'écran devient vert, terminer la mesure.

Comparer la valeur avec la valeur marquée sur l'étiquette de la bouteille d'huile de référence :

Ecart > 1 %

- Ajustage requis

Ecart ≤ 1 %

- Terminer l'étalonnage sans ajustage

Ajustage

Ajustage après l'étalonnage

- Régler l'appareil de mesure sur la valeur TPM marquée sur la bouteille d'huile de référence avec [▲] ou [▼].
- Confirmer avec [Hold] pour appliquer la valeur réglée.
- Procéder à d'autres réglages ou terminer la configuration par [⏻]. L'appareil revient alors au mode de mesure.

Terminer l'étalonnage sans ajustage/
Quitter le menu de configuration

- Appuyer sur [⏻] pendant 1 s environ pour terminer le mode de configuration.
- Ensuite, vous revenez au mode de mesure.
- Vous pouvez alors continuer les mesures ou éteindre l'appareil.

Vous pouvez télécharger cette carte de formation ici : **www.testo.com/270**
Sur le site Web, vous trouverez aussi d'autres informations sur le testo 270.