

## Firmware-Update testo Saveris™ Cockpit Unit

Seiten  
1/1

### Bitte beachten Sie vor einem Firmware-Update der Cockpit Unit folgende Informationen

- Vor einem Firmware-Update sollten alle anstehenden Alarme an der Cockpit Unit durch Sie quittiert werden.
- Beenden Sie alle laufenden Touren an der Cockpit Unit.
- Trennen Sie die Cockpit Unit von der Spannungsversorgung und schalten Sie sie aus, oder warten Sie, bis sie sich automatisch ausschaltet.

### Anleitung Firmware-Update testo Saveris™ Cockpit Unit

1. Download der Datei [Firmware-Update Saveris Cockpit Unit](#) von der Testo Website.  
*www.testo.de / Suche nach „Cockpit Unit Update“ / Reiter „Downloads“ / Download „Firmware-Update Saveris Cockpit Unit“.*

2. USB-Kabel mit der Saveris Cockpit Unit verbinden.


3. Die  Hochblättern-Taste der Saveris Cockpit Unit gedrückt halten.



4. Das USB-Kabel mit einem PC/Notebook verbinden  
- *Status LED der Cockpit Unit leuchtet rot*  
- *Cockpit Unit wird als Wechseldatenträger (FWUPDATE) im Windows-Explorer angezeigt*

5. Die  Hochblättern-Taste der Saveris Cockpit Unit loslassen

6. Öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken Sie auf *FWUPDATE*



7. Entfernen Sie die unter *FWUPDATE* enthaltene Datei.

8. Wechseln Sie zu dem Zielverzeichnis, in dem Sie die heruntergeladene neue Firmware-Datei abgespeichert haben und öffnen Sie diesen Datei-Ordner.

9. Kopieren Sie die neue Firmware-Datei (05011024.bin) der Cockpit Unit in das Verzeichnis *FWUPDATE*.  
- Firmware-Update der Saveris Cockpit Unit ist abgeschlossen