

Kalibrálási és jusstírozási útmutató

Fontos tudnivalók a testo 270 műszer kalibrálásához és jusstírozásához

Előkészítés



Csak az eredeti Testo referenciaolajat használja.



Az érzékelőnek teljesen tisztának kell lennie.



Kalibrálás vagy jusstírozás előtt, melegítse fel a referenciaolajat kb. 50 °C-os vízfürdőben.

Kalibrálás



1. Kapcsolja be a műszert és a kijelző teszt alatt tartsa nyomva a [Hold] gombot kb. 2 mp-ig.
2. Alarm ↓ megjelenik és a kijelző narancssárgára vált.
3. A [Hold] gomb megnyomásával a konfigurációs menüpontban léptessen a CAL-ig és megjelenik a YES vagy NO felirat. A [A] vagy [V] gombokkal válassza a YES-t.
4. Erősítse meg választását a [Hold] gombbal, OIL és CAL megjelenik a kijelzőn.

Vegye ki a referenciaolajat a vízből. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a referenciaolaj flakonjába.

Merítse az érzékelőt a referenciaolajba. Kijelző narancssárgán világít.

Indítsa el a folyamatot a [Hold] gomb megnyomásával.

- Kijelző pirosan világít.
- Mozgassa az érzékelőt az olajban.

Vége a mérésnek amint a kijelző zölden világít. Hasonlítsa össze az értéket a referenciaolaj flakonján lévő címkén szereplő értékkel:

- Eltérés > 1 %
- Jusstírozás szükséges

Eltérés ≤ 1 %

- Kalibrálás vége jusstírozás nélkül

Jusstírozás

jusstírozás kalibrálás után



- A [A] és [V] gombokkal állítsa be a TPM értéket arra az értékre, ami referenciaolajon szerepel.
- Erősítse meg választását a [Hold] gombbal.
- Végezzen további beállításokat vagy fejezze be a konfigurációt a [C] gombbal. A műszer mérés üzemmódba vált.



- Nyomja meg a [C] gombot kb. 1 mp-ig, hogy kilépjen a konfigurációs menüből.
- A műszer mérés üzemmódba vált.
- Most folytathatja a mérést vagy kapcsolja ki a műszert.

Kalibrálás vége jusstírozás nélkül / Kilépés a konfigurációs menüből