

Kalibrálási és jusstírozási útmutató

Fontos tudnivalók a testo 270 műszer kalibrálásához és jusstírozásához

Előkészítés



Csak az eredeti Testo referenciaolajat használja.



Az érzékelőnek teljesen tisztának kell lennie.



Kalibrálás vagy jusstírozás előtt, melegítse fel a referenciaolajat kb. 50 °C-os vízfürdőben.

Kalibrálás



1. Közvetlenül a bekapcsolás után, a kijelző tesztelése közben nyomja meg a [Hold] gombot nagyjából 2 másodpercig.
2. Alarm ↓ megjelenik és a kijelző narancssárgára vált.
3. A [Hold] gomb megnyomásával a konfigurációs menüpontba léptessen a CAL-ig és megjelenik a YES vagy NO felirat. A [▲] vagy [▼] gombokkal válassza a YES lehetőséget.
4. Erősítse meg választását a [Hold] gombbal, OIL és CAL megjelenik a kijelzőn.



Vegye ki a referenciaolajat a vízből. Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a referenciaolajba.



Merítse az érzékelőt a referenciaolajba, a kijelző narancssárgán világít.



Indítsa el a folyamatot a [Hold] gombbal.

- A kijelző pirosan világít.
- Mozgassa az érzékelőt az olajban.



Vége a mérésnek amint a kijelző zölden világít.

- Hasonlítsa össze az értéket a referenciaolaj flakonján lévő címkén szereplő értékkel:
- Eltérés > 1 %
- Jusstírozás szükséges
- Eltérés ≤ 1 %
- Kalibrálás vége jusstírozás nélkül

Jusstírozás

jusstírozás kalibrálás után

Kalibrálás befejezése jusstírozás nélkül / Kilépés a konfigurációs menüből



- A [▲] vagy [▼] gombokkal állítsa be a TPM értéket arra az értékre, ami referenciaolajon szerepel.
- Erősítse meg a beállított értéket a [Hold] gombbal.
- Végezzen további beállításokat vagy fejezze be a konfigurációt a [○] gombbal. A műszer mérési módba vált.



- Nyomja meg a [○] gombot kb. 1 mp-ig, hogy kilépjen a konfigurációs menüből.
- A műszer visszaáll mérési módba.
- Most folytathatja a mérést vagy kikapcsolhatja a műszert.