



testo 420 · Balometro

Handleiding voor inbedrijfstelling



1 Montage Standaard kap (610x610 mm)




1. Til de kap op het aluminium frame.
2. Schuif de steunstangen door de kap, langs de markeringen tot in de trechter in de meetvoet.
3. Schuif de steunstangen aan de bovenste rand van de kap in de houders.
4. Schroef een kort en een lang deelstuk van de steunstangen (4x) aan de zilveren uiteinden aan elkaar.
5. Schuif de steunstangen (4x) door de kap, langs de markeringen tot in de trechters in de meetvoet.
6. Schuif de steunstangen (4x) aan de bovenste rand van de kap in de houder
 - De kap is gemonteerd.

2 Meetinstrument aanbrengen




1. Controleer of de testo 420 helemaal in de adapter van het instrument is geschoven. Let hierbij op de vergrendeling rechts en links in de houder.

3 Achtergrondverlichting in-/uitschakelen

1.  indrukken.
- De achtergrondverlichting wordt in-/uitgeschakeld.

4 Bluetooth in-/uitschakelen

1.  3 sec. ingedrukt houden
- Bluetooth wordt in-/uitgeschakeld.

