

# Einhand-pH-/Temperatur- Messgerät

testo 205

---

pH-Spitze eingebettet in bruchsicheren Kunststoff

---

Kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfühler

---

Wartungsfreier Gel-Elektrolyt

---

Messspitze durch Benutzer wechselbar

---

Automatische Endwertaerkennung (Auto-Hold)

---

2-zeiliges, beleuchtetes Display

---

1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung möglich

---

IP65



Das testo 205 ist ein robustes Lebensmittel-Einstech-Messgerät für Temperatur- und pH-Werte mit automatischer Temperaturkompensation. Die robuste Einstech-Messspitze ist austauschbar und dank des Loch-Diaphragmas verschmutzungsunempfindlich.

Das Gerät ist besonders gut geeignet für die pH-Messung in halbfesten Medien wie z.B. Fleisch. Die mit Elektrolyt-Gel gefüllte Aufbewahrungskappe dient zur Lagerung der Sonde zwischen den Messungen.

## Technische Daten / Zubehör

### testo 205

Set testo 205, Einhand pH/°C-Messgerät mit Einstechsonde, wartungsfreier Gel-Elektrolyt, inkl. Aufbewahrungskappe und Gürtel-/Wandhalterung



Best.-Nr. 0563 2051

**EUR 226.00**

### testo 205, Starter Set

Starter-Set testo 205, Einhand pH/°C-Messgerät, inkl. Gel und Kalibrierflaschen 250 ml pH 4 und 7, Gürtel-/Wandhalterung und Alukoffer



Best.-Nr. 0563 2052

**EUR 307.00**

#### Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur	-20 ... +70 °C
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Batterietyp	4 x Knopfzelle LR44
Standzeit	80 h (Auto Off 10 min)
Messtakt	0,5 sec
Gewicht	135 g
Abmessung	145 x 38 x 167 mm
Gehäuse	ABS
Schutzart	IP65
Anzeige	LCD 2-zellig
Temperaturkompensation	automatisch
Fühler	Sondenmodul

#### Sensortypen

	pH-Elektrode	NTC
Messbereich	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (kurzzeitig bis +80 °C max. 5 min)
Genauigkeit ±1 Digit	±0.02 pH	±0.4 °C
Auflösung	0.01 pH	0.1 °C

Zubehör	Best.-Nr.	EUR
<b>Zubehör für Messgerät</b>		
Ersatz pH-Sonde für testo 205, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe	0650 2051	<b>146.00</b>
Aufbewahrungskappe für testo 205 mit KCL-Gelfüllung	0554 2051	<b>12.00</b>
Knopfzellen Batterie Typ LR 44, 1,5 Volt (4 Stück)	0515 0032	<b>6.00</b>
pH Pufferlösung 4,01 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkKS-Kalibrier-Zertifikat	0554 2061	<b>15.00</b>
pH Pufferlösung 7,00 in Dosierflasche (250 ml) inkl. DAkKS-Kalibrier-Zertifikat	0554 2063	<b>15.00</b>
ISO - Zertifikat pH-Wert mit 2 wählbaren Messpunkten: pH 4, pH 7 oder pH 10 bei 25 °C	21 0520 0008	<b>138.00</b>

Testo GmbH  
 Carlberggasse 66 / Tor 4, A-1230 Wien  
 Telefon 01/486 26 11-0  
 Telefax 01/486 26 11-20  
 E-Mail: info@testo.at